



СОДЕРЖАНИЕ

Аналоговые кнопочные телефоны	6
Клавиатура аналоговых кнопочных телефонов	7
Как сделать внешний звонок	8
Как ответить на внешний звонок	8
Как сделать звонок по интеркому	8
Как ответить на звонок по интеркому	8
Как поставить звонок на удержание	9
Перевод звонка	10
Повторный набор последнего номера	10
Сохранение набранного номера	10
Сохранение номера в памяти	11
Автоматический набор номера	11
Выключение микрофона	11
Очередь в линию	12
Ответ на запрос в очереди	12
Перевод звонка на определенную станцию для ожидания	12
Сброс	13
Слиker	13
Идентификационный код доступа	13
Блокировка внешних звонков	14
Отмена блокировки внешних звонков	14
Переадресация звонков	14
Режим "не беспокоить"	15
Перевод главной станции/станции секретаря	16
Как ответить на групповой звонок	16
Как ответить на звонок, поступающий в другую группу станций	16
Конференция	17
Функция ожидания звонка	17
Как ответить на звонок, находящийся на ожидании	18
Возвратный звонок	18
Сообщения о звонке	18
Скоростной набор на станции	19
Будильник	20
Программирование внешнего номера на дисплей	20
Предварительно составленное сообщение	21
Настройка трюковых	22
Автоматический выбор	22
"Горючая линия"	22
3-минутное предупреждение	23
Музыка	23
Изменение сигнала интеркома	24
Перевод по звонку интеркому	24
Вызов	24
Как поставить звонок по интеркому на удержание	25
Программирование меню экзос	26
Действия оператора системы	
Функция будильника	27
Поднятие функции DND	27
Отключение доступа к внешней линии	27
Как создать свои собственные сообщения	28
Установка времени/даты	28
Удаление пароля	28
Ночной перевод звонков	28
Установка пароля доступа	29
Скоростной набор из системы	29
Программирование сообщений пользователя	29
Алфавитный указатель	30


Как сделать внешний звонок

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Нажмите кнопку внешней линии или наберите <u>код доступа к внешней линии</u>. Наберите нужный номер. После того, как на ваш звонок ответит, поднимите трубку или говорите с помощью сликера. 	9: 8 + 308A: 1-3 616/3646: 1-7 Или: 88 + отдельная кнопка внешней линии. 308A: 01-03 36: 01-12 46: 01-14 616: 01-06

Как ответить на внешний звонок

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON, чтобы воспользоваться сликером. Нажмите мигающую кнопку внешней линии. (Если вы запрограммировали функцию Ответ на отдельную линию, то вы можете ответить на звонок, просто подняв трубку.) 	

Как сделать звонок по интеркому

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Наберите номер интеркома или нажмите запрограммированную кнопку. Вы услышите, <ul style="list-style-type: none"> Гудки в тональном режиме. Подождите, пока другая сторона не ответит на ваш звонок. 3 сигнала в режиме HF (громкоговорящая связь) или PV (конфиденциальный режим). Говорите после сигнала. 	

Как ответить на звонок по интеркому

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Если включен интерком, <ul style="list-style-type: none"> в режиме TN (тональный), после звонка по интеркому поднимите трубку. в режиме PV, после 3 тональных сигналов и после того, как услышите голос звонящего, поднимите трубку. в режиме HF (Handsfree), после 3 тональных сигналов и после того, как услышите голос звонящего, поднимите трубку или воспользуйтесь громкоговорящей связью. 	

Как ответить на звонок по интеркому (продолжение)

Кнопка	Процедуры	Разброс
На GSX/E 8 кнопок, GK-BS,		
	<ul style="list-style-type: none"> Раздается звонок по интеркому. Поднимите трубку. Вы можете выбрать режим TN (тональный) или HF (громкоговорящая связь), если нажмете подкладку кнопки 7 6 9, что позволит переключаться между тональным и конфиденциальным режимом. В конфиденциальном режиме вы услышите три сигнала, а в тональном режиме подтверждающий сигнал. 	

Как поставить звонок из внешней линии на удержание

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку HOLD. <ul style="list-style-type: none"> Два раза, если хотите поставить на удержание только эту линию. Один раз, если хотите поставить на удержание систему. Или в обратном порядке, в зависимости от того, как запрограммирована эта функция. Чтобы восстановить звонок при удержании системы Нажмите мигающую кнопку, чтобы продолжить разговор. 	


На GSX/E 8 кнопок, GK-BS,

<ul style="list-style-type: none"> Введите В и двухзначный <u>номер линии</u>, находящейся на удержании. (Таким способом можно восстановить находящийся на удержании звонок только с той станции, которая его поставила на удержание.) Чтобы восстановить звонок при удержании линии, Нажмите мигающую кнопку, чтобы продолжить разговор. 	308A: 01-03 36: 01-12 46: 01-14 616: 01-06
---	---

На GSX/E 8 кнопок, GK-BS,

<ul style="list-style-type: none"> только с той станции, которая поставила этот звонок на удержание (если вы нажмете на такой станции мигающую кнопку). Вы также можете нажать кнопки В or В или ввести двухзначный <u>номер линии</u>, которая поставлена на удержание. 	308A: 01-03 36: 01-12 46: 01-14 616: 01-06
---	---



Перевод звонка

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<p>Когда на линии внешний звонок,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите TRANS. (Звонок будет поставлен на удержание.) Наберите номер станции или нажмите кнопку прямого доступа. Теперь вы можете сделать отслеживаемый и неотслеживаемый перевод звонка. 	
Отслеживаемый перевод	<p>Когда лицо, дополнительный номер которого был набран, ответит, сообщите о переводе звонка и повесьте трубку.</p>	
Не отслеживаемый	<p>Просто повесьте трубку, чтобы закончить перевод звонка, после того, как наберете номер станции или нажмете кнопку прямого доступа и услышите гудки.</p> <p>Как ответить на отслеживаемый перевод звонка,</p> <ul style="list-style-type: none"> На вашем телефоне раздастся такой звонок, который был выбран вами в режиме ответа на звонки по интересу. Отвечьте на звонок по интересу. Передающий звонок повесит трубку и звонок будет соединен с вами. 	

Повторный набор последнего номера

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<p>В памяти телефона сохраняется последний набранный во внешнюю линию номер.</p> <p>Чтобы набрать такой последний номер автоматически,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку REDIAL. (в GK-24/36) Или, Нажмите SPEED + *. (если не запрограммирована) 	

Сохранение набранного номера

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<p>Если вы хотите сохранить последний набранный вами номер,</p> <ul style="list-style-type: none"> После набора номера не кладите трубку. Нажмите кнопку SPEED два раза. Повесьте трубку. 	
	<p>Чтобы набрать сохраненный номер,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите SPEED + #. 	


Сохранение номера в памяти

При разговоре по внешней линии или по интеркому вы можете сохранить номер в памяти телефона.

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку DIAL MEMO. <p>Чтобы запрограммировать Dial Memo, наберите SPEED + SPEED + Малая кнопка + 7 7 4</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите нужный номер. Нажмите кнопку DIAL MEMO снова, чтобы сохранить. <p>Чтобы набрать сохраненный номер,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите SPEED + #. <p>Чтобы проверить сохраненный номер,</p> <ul style="list-style-type: none"> В режиме ожидания, нажмите кнопку DIAL MEMO. Сохраненный номер появится на дисплее (если есть). 	


Автоматический набор номера

Если номер внешней линии занят или не отвечает, система может набрать номер еще раз автоматически.

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку REDIAL. (в GK-24/36) <p>Или нажмите запрограммированную кнопку Auto Redial на клавиатуре GSX/E.</p> <p>Чтобы запрограммировать кнопку автоматического набора,</p> <p>SPEED + SPEED + Малая кнопка + 7 6 7</p> <p>На GSX/E 8 кнопка, GK-8S, 7 6 * + Малая кнопка + 7 6 7</p> <ul style="list-style-type: none"> Повесьте трубку. Занятый или неотвечающий номер будет набран автоматически еще раз после определенного интервала (загорится кнопка MON). Когда номер ответит, поднимите трубку и говорите. 	

Выключение микрофона

Если вы разговариваете по телефону, но хотите что-нибудь сказать присутствующим при вашем разговоре лицам, вы можете сделать так, что звонящий ничего не услышит.

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку MUTE, чтобы выключить микрофон. Нажмите кнопку MUTE, еще раз, чтобы включить. 	
Не GSX/E 8 кнопка, GK-8S	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите запрограммированную MUTE, чтобы выключить. <p>Чтобы запрограммировать кнопку MUTE.</p> <p>76* + Малая кнопка + 766</p>	

Очереди в линии



Если линия занята и вы хотите встать в очередь, чтобы подключиться к линии, когда она освободится, сделайте следующее:

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку занятой внешней линии или кнопку группы линий. Когда вы нажмете кнопку CALLBK, загорится кнопка CALLBK и вы услышите подтверждающий сигнал. Повесьте трубку или нажмите кнопку MON. 	
На GSX/E 8 кнопок, GK-ES.	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку занятой внешней линии. Если вы запрограммировали кнопку CALLBK на 8-кнопочной клавиатуре, нажмите CALLBK или наберите 7 5 6. Повесьте трубку или нажмите кнопку MON. 	

Ответ на запрос в очереди


Кнопка	Процедуры	Разбор
	<p>Когда внешняя линия или одна из линий группы линий освобождается,</p> <ul style="list-style-type: none"> Вы услышите гудок и загорится кнопка этой линии. Поднимите трубку и нажмите кнопку внешней линии в течение 15 секунд. 	

Перевод звонка на определенную станцию для ожидания

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<p>При разговоре по внешней линии,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку TRANS. Наберите <u>номер станции</u>. (700-705) 	
	<p>Чтобы отменить перевод звонка,</p> <ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Наберите * и <u>номер станции</u>. (700-705) 	


Сброс (кнопка FLASH)

Разъединяет внешнюю линию. Может использоваться для повторного набора, если система подключена к мини-АТС.

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> При соединении с внешней линией нажмите FLASH. 	
На GSX/E 8 кнопок, GK-ES.	<ul style="list-style-type: none"> При соединении с внешней линией нажмите запрограммированный кнопку FLASH. Чтобы запрограммировать кнопку FLASH, 7 6 * + Мемная кнопка + 7 6 4 	



Слиker (громкоговоритель)

Слиker автоматически включается, когда вы нажимаете кнопку внешней линии, кнопку скоростного набора, кнопку станции или набираете номер станции.

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<p>Чтобы включить слиker,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку MON. Наберите номер внешней линии или интеркома. 	


Идентификационный код доступа

Во избежание неавторизованного использования вашей станции, в системе предусматривается система блокировки станции с помощью идентификационного кода доступа

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<p>Чтобы установить код доступа,</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 4. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите четырехзначный код доступа. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Нажмите MON. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) 	
	<p>Чтобы установить код доступа,</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 5. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите свой старый четырехзначный код доступа. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите свой новый четырехзначный код доступа. Нажмите кнопку MON. 	

Блокировка внешних звонков


Примечание: Необходимо установить идентификационный код доступа.

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 7. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Кнопка MUTE будет мигать. Нажмите кнопку MON. (Теперь вы не сможете сделать внешний звонок, только звонки по интеркому.) 	


Отмена блокировки внешних звонков

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 8. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Наберите ваш идентификационный код доступа. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Кнопка MUTE погаснет. 	



Переадресация звонков

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Нажмите кнопку DND/FOR. Выберите тип переадресации звонка: <ol style="list-style-type: none"> 0 - Unconditional (без условий) 1 - No answer calls (если номер не отвечает) 2 - Busy calls (если номер занят) 3 - Busy / no answer calls (если номер занят/не отвечает) 4 - Follow me (отслеживание) 5 - Off-net (Переадресация на внешнюю линию) <i>(В GXH-308A, можно установить только тип 0. Вам не нужно выбирать тип переадресации звонка.)</i> Наберите номер станции, (100-699) (Если вы выбрали тип 5, нажмите SPEED и введите номер скоростного набора. Нажмите кнопку HOLD. Или нажмите кнопку внешней линии и наберите телефонный номер. Нажмите кнопку HOLD.) Повесьте трубку. 	

Переадресация звонка (продолжение)

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<p>GSX/E 8 кнопок, GK-8S.</p> <ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Наберите 7 5 4 или нажмите запрограммированную кнопку DND/FOR. Чтобы запрограммировать кнопку DND/FOR, 7 6 * + Милкая кнопка + 763 Введите тип переадресации. (0-5) <i>(В GXH-308A, можно установить только тип 0. Вам не нужно выбирать тип переадресации звонка.)</i> Наберите номер станции (100-699) или нажмите кнопку прямого доступа. <i>(Если вы выбрали тип переадресации 5, нажмите SPEED и введите номер скоростного набора. Или нажмите кнопку внешней линии и наберите номер.</i> Нажмите кнопку HOLD. Повесьте трубку. <p>Чтобы отменить переадресацию,</p> <ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Нажмите кнопку DND/FOR. Повесьте трубку или нажмите кнопку MON. 	
	<p>GSX/E 8 кнопок.</p> <ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Наберите 7 5 4 или нажмите запрограммированную кнопку DND/FOR. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Повесьте трубку или нажмите кнопку MON. 	


Функция "не беспокоить" (Do Not Disturb)

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<p>Если на вашем телефоне, запрограммирована эта функция,</p> <ul style="list-style-type: none"> Положите трубку, нажмите DND/DO NOT DISTURB (или во время звонка). Загорится индикатор, указывающий на режим DND. 	
	<p>GSX/E 8 кнопок.</p> <ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Наберите 7 5 3 или запрограммированную DND/DO NOT DISTURB. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Повесьте трубку. <p>Чтобы отменить данную функцию,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку DND/DO NOT DISTURB (не поднимая трубку). Индикатор погаснет и функция будет отключена. 	
	<p>GSX/E 8 кнопок.</p> <ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Наберите 7 5 3 или запрограммированную DND/DO NOT DISTURB. 	

Перевод: главная станция/станция-секретарь


Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Если ваш телефон является главной станцией и он занят или находится в режиме DND ("не беспокоить"), то все звонки будут передаваться на станцию-секретаря. Если ваш телефон является станцией-секретарем, то вы можете сообщить на главную станцию, которая находится в режиме DND, о поступающем звонке с помощью функции ожидания звонка. 	

Как ответить на групповой звонок

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<p>Вы должны находиться в той же группе станций, что и станция, на которую поступил звонок.</p> <ul style="list-style-type: none"> Вы слышите поступающий звонок. Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Наберите ** 	

Как ответить на звонок, поступающий в другую группу станций

Вы можете ответить на звонок, поступающий в другую группу станций.

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Вы слышите звонок по интеркому или из внешней линии в другой группе. Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Нажмите * и введите номер станции, на которую поступил звонок. Звонок соединится с вашим телефоном. 	


Конференция (многосторонний разговор)

Существуют два типа конференций:

Обычная = 3 внутренних станции или 1 из внешней линии и 2 внутренних

Расширенная = 1 внутренняя станция и 2 из внешней линии

(Если функция расширенной конференции включена.)


Кнопка	Процедуры	Разброс
	<p>Чтобы начать конференцию,</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите нужный номер. (внешний или внутренний) Нажмите CONF. (Первый номер ставится на удержание.) Наберите второй номер. Нажмите кнопку CONF еще раз. Говорите. <p>Чтобы временно выйти из конференции,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите CONF и повесьте трубку. <p>Другие номера останутся.</p> <p>Повторное подключение к конференции,</p> <ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку и нажмите кнопку MON. Нажмите кнопку CONF. Теперь вы опять подключились к конференции и подтверждающий сигнал услышат все участники конференции. <p>Чтобы закончить конференцию,</p> <ul style="list-style-type: none"> Повесьте трубку или нажмите кнопку CONF, если вы являетесь инициатором конференции. 	

GSX/E 8 кнопок,


- Чтобы воспользоваться этой функцией, вы должны предварительно запрограммировать кнопку CONF.
- Чтобы запрограммировать кнопку CONF,
7 6 * + Магная кнопка + 7 6 1

Функция ожидания звонка

Если номер станции, который вы набираете, занят, вы можете предупредить пользователя этого телефона.


Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Номер по интеркому занят. Нажмите 3. Разговаривающий по телефону, номер которого занят, услышит сигнал. Теперь он может ответить на ваш звонок, нажав кнопку HOLD. Вы можете поговорить с ним или повесить трубку, чтобы перевести поступающий звонок на его номер. 	

Как ответить на звонок, находящийся на ожидании


Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Вы услышите сигнал и замигает кнопка HOLD. Нажмите кнопку HOLD, чтобы поговорить со вторым звонящим. <p>Внутренняя линия разъединяется, а внешняя линия ставится на удержание.</p>	

Возвратный звонок

Если номер, который вы набираете, занят, вы можете сообщить о своем звонке.


Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Если номер по интеркому занят, нажмите кнопку CALLBK. Повесьте трубку. Телефон сообщит вам, когда на ваш звонок ответит. Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. 	

GSXE 8 кнопок, GK-8S.

	<ul style="list-style-type: none"> Когда вы услышите, что номер по интеркому занят, наберите 7 5 6 или нажмите запрограммированную CALLBK. Чтобы запрограммировать кнопку CALLBK, 7 6 * + Мелкая кнопка + 7 6 2. Повесьте трубку или нажмите кнопку MON. Телефон сообщит вам, когда на ваш звонок ответит. Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. 	
---	---	--

Сообщение о звонке


Если набранный вами номер занят или находится в режиме DND, вы можете оставить сообщение о вашем звонке. На одном телефоне можно оставить до 5 сообщений.

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Если номер занят или в режиме DND, нажмите кнопку CALLBK. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Повесьте трубку или нажмите кнопку MON. Сообщение о вашем звонке будет оставлено. 	

GSXE 8 кнопок, GK-8S.

- Если номер занят или в режиме DND, наберите **7 5 6** или нажмите запрограммированную кнопку **CALLBK**.
- Повесьте трубку или нажмите кнопку **MON**.
- Сообщение о вашем звонке будет оставлено.

Сообщение о звонке (продолжение)

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<p>Чтобы ответить на звонок,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите мигающую кнопку CALLBK. На телефоне, с которого было оставлено сообщение, раздастся тональный сигнал. 	

GSXE 8 кнопок, GK-8S.

- Если вам было оставлено сообщение, будет мигать индикатор MSG и/или запрограммированная кнопка **CALLBK**.
- Поднимите трубку.
- Наберите **7 5 6** или нажмите кнопку **CALLBK**.
- Оставшийся сообщение пользователь услышит звонок.
- Чтобы запрограммировать кнопку **CALLBK**, **7 6 *** + Мелкая кнопка + **7 6 2**.

Скоростной набор на станции

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<p>Чтобы сохранить номер скоростного набора,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SPEED два раза. Введите номер скоростного набора. Наберите телефонные номера, которые нужно сохранить. Нажмите SPEED. (Вы услышите сигнал подтверждения.) 	<p>номер скор. наб.</p> <p>30A: 00-19 36: 00-09 48: 00-09 616: 00-19</p>

В GXH-35/45, на любой станции можно запрограммировать 10 номеров скоростного набора, удалив номера скоростного набора на других станциях. Таким образом, число номеров скоростного набора на станции составляет 20 (00-19).

- Или,
- Нажмите кнопку **SPEED**.
 - Наберите номер внешней линии или нажмите кнопку группы линий.
 - Введите номер скоростного набора (00-19).
 - Наберите телефонный номер, который нужно сохранить.
 - Нажмите кнопку **SPEED**.
 - Нажмите кнопку **MON**.

Чтобы использовать номера скоростного набора,

- Нажмите кнопку **SPEED**.
- Выберите номер скоростного набора.

Чтобы стереть номера скоростного набора,


- Нажмите кнопку **SPEED** два раза.
- Введите номер скор. набора, который нужно стереть.
- Нажмите кнопку **SPEED** два раза.

GSXE 8 кнопок, GK-8S.

Чтобы запрограммировать кнопку **SPEED**, **7 6 *** + Мелкая кнопка + **7 6 0**.



Будильник

Система автоматически звонит на станцию, на которой был установлен будильник. Существуют 2 типа таких звонков: звонок один раз и регулярный звонок.

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<p>Как установить время.</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 1 (регулярный) или 7 4 2 (один раз). Введите время (HHMM) в 24-часовом режиме. (HH = 00-23, MM = 0-59) (Вы услышите сигнал подтверждения.) Нажмите кнопку MON. В установленное время, на вашей станции раздастся звонок. <p>Как отключить будильник.</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 3. Вы услышите сигнал подтверждения и нажмите MON. 	


Программирование вашего имени

Вы можете запрограммировать свое имя. Если вы сделаете это, то у пользователей телефонов с дисплеем на нем будет появляться ваше имя, а не телефонный номер.



Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SPEED два раза. Введите 0 0 и нажмите кнопку SPEED еще раз. Введите имя (до 7 букв с помощью указанных кодов). <p>A = [1] [2] B = [1] [2] C = [4] [2] D = [1] [3] E = [1] [2] F = [4] [2] G = [1] [4] H = [1] [4] I = [4] [4] J = [1] [3] K = [1] [3] L = [4] [3] M = [1] [3] N = [1] [3] O = [4] [3] P = [1] [3] Q = [1] [1] R = [1] [3] S = [4] [3] T = [1] [3] U = [1] [3] V = [4] [3] W = [1] [3] X = [1] [3] Y = [4] [3] Z = [4] [3] . = [1] [3] , = [1] [1] пробел = [4] [3]</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SPEED. Положите трубку или нажмите кнопку MON. <p>Чтобы стереть ваше имя,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SPEED два раза. Введите 0 0. Нажмите кнопку SPEED два раза. 	

Стандартные сообщения

Вы можете выбрать предварительно составленное сообщение, которое будет появляться на дисплее телефона, который звонит вам.

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажмите кнопку MON. Введите 7 2. Наберите номер нужного сообщения. (00-20) <p>Сообщения II типа</p> <p>00 Отмена сообщения 01 OUT OF LUNCH (обед) 02 ON VACATION (в отпуске) 03 OUT OF OFFICE-BACK AM (ушел - вернусь в. ат) 04 OUT OF OFFICE-BACK PM (ушел - вернусь в. рт) 05 OUT OF OFFICE-BACK TOM (ушел - вернусь завтра) 06 OUT OF OFFICE-BACK UNON (ушел) 07 OUT OF TOWN (уехал из города) 08 IN A MEETING (на переговорах) 09 AT HOME (дома) 10 AT BRANCH OFFICE (в филиале) 11-20 используются для сообщений, программируемых самим пользователем (См. "Как создать сообщение")</p> <p>Сообщения II типа (Только для GSXV-36/45/616. Вы можете выбрать сообщения I или II типа.)</p> <p>00 отменить сообщение 01 LUNCH RETURN AT (обед, вернусь в) xxxx (xxxx - время (4 цифры)) 02 VACATION RETURN ON (в отпуске, вернусь) xxxx (xxxx - время или дата (4 цифры)) 03 ABSENT RETURN AT CLK (ушел, вернусь в) xxxx (xxxx - время (4 цифры)) 04 ABSENT RETURN AT DATE (ушел, вернусь) xxxx (xxxx - дата (4 цифры)) 05 OUT OF OFFICE - BACK TOM (ушел, буду завтра) 06 CALL TO (перезвоните) xxxx (xxxx - 12 цифр) 07 IN OFFICE (в офисе) xxx (3 цифры внутр. номера) 08 MEETING CLK (встреча) xxxx (xxxx - время (4 цифры)) 09 AT HOME (дома) 10 AT BRANCH OFFICE (в филиале) 11-20 : собственные сообщения пользователя</p> <ul style="list-style-type: none"> Повесьте трубку. <p>Чтобы выключить дисплей с сообщениями,</p> <ul style="list-style-type: none"> Введите 7 2 + 0 0. 	


Настройка громкости

Кнопка	Процедуры	Разброс
 	<p>GSX/E-21/33. Существуют 2 переключателя громкости звука, которые расположены на передней панели телефона. Громкость увеличивается, если сдвинуть переключатель вправо.</p> <ul style="list-style-type: none"> Правый переключатель - настраивает громкость звонка. Левый - регулирует громкость слухера и микрофона. <p>GK-24/36/BS.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажимайте кнопки (▼/▲), чтобы настроить громкость звонка, когда телефон звонит. Нажимайте кнопки (▼/▲), чтобы настроить громкость слухера, когда вы им пользуетесь. Нажимайте кнопки (▼/▲), чтобы настроить громкость звука, когда вы говорите по внешней линии. 	

Автоматический выбор

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Слухер автоматически включается, когда вы нажимаете кнопку внешней линии, кнопку скоростного набора, кнопку станции или набираете номер станции. 	

"Горячая линия"

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку или нажимайте кнопку MON. Если вы не набираете номер с запрограммированными интервалами, то функция горячей линии включается автоматически. <p>(В режиме горячей линии можно запрограммировать звонок по интервалу, выбор внешней линии, выбор групп внешних линий, функции, программируемые с помощью мягкой кнопки, и функция скоростного набора)</p> <ul style="list-style-type: none"> Чтобы воспользоваться этой функцией, ее надо запрограммировать. 	

3-минутное предупреждение

Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Благодаря этой функции, при разговоре по внешней линии каждые 3 минуты дается периодический звуковой предупреждающий сигнал. Эту функцию необходимо запрограммировать. 	

Музыка

Эта функция должна быть предварительно запрограммирована.


Кнопка	Процедуры	Разброс
	<ul style="list-style-type: none"> Не поднимая трубку, Введите 7 7 3 (в 36/48/616) * 7 3 (в 308A) или нажмите запрограммированную кнопку. Введите 7 7 3 (в 36/48/616) * 7 3 (в 308A) или нажмите запрограммированную кнопку, чтобы отключить музыку. 	

Следующие функции имеет только GHX-35/45.


Изменение сигнала интеркома

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> Во время внутреннего звонка, нажмите *. Если станция в тональном режиме, то она переключится в режим громкоговорящей связи (Handsfree). Если она в режиме громкоговорящей связи (Handsfree) или конфиденциальном режиме (Privacy), то переключится в тональный режим. 	

Перевод звонка по интеркому


Кнопка	Процедуры	Разбор
	<p>При разговоре по интеркому (только если функция запрограммирована.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку TRANS. Наберите 3-значный номер станции или нажмите кнопку прямого доступа DSS. Теперь вы можете сделать отслеживаемый и не отслеживаемый перевод. Если набранный номер занят или не отвечает, вы можете опять поговорить со звонящим, нажав кнопку TRANS. 	

Вызов




Кнопка	Процедуры	Разбор										
	<p>Если вы можете делать вызов,</p> <ul style="list-style-type: none">• Поднимите трубку или нажмите кнопку MON.• Наберите зону вызова. (См. таблицу ниже.) И вы услышите предупреждающий сигнал.• Когда сигнал прекратится, говорите.• Повесьте трубку. <table><tr><td>Общий вызов</td><td>: # 0 (GHX-305A не имеет)</td></tr><tr><td>Внутр. зона 1</td><td>: # 1 (GHX-305A не имеет)</td></tr><tr><td>Внутр. зона 2</td><td>: # 2 (GHX-305A не имеет)</td></tr><tr><td>Внутр. вызов</td><td>: # 5 (GHX-305A не имеет)</td></tr><tr><td>Внешний вызов</td><td>: # 6</td></tr></table> <p>Как ответить на вызов,</p> <ul style="list-style-type: none">• Подойдите к ближайшему кнопчному телефону.• Наберите # 7 (# 7 в GHX-305A) и вы соединитесь с вызывающим вас лицом.	Общий вызов	: # 0 (GHX-305A не имеет)	Внутр. зона 1	: # 1 (GHX-305A не имеет)	Внутр. зона 2	: # 2 (GHX-305A не имеет)	Внутр. вызов	: # 5 (GHX-305A не имеет)	Внешний вызов	: # 6	
Общий вызов	: # 0 (GHX-305A не имеет)											
Внутр. зона 1	: # 1 (GHX-305A не имеет)											
Внутр. зона 2	: # 2 (GHX-305A не имеет)											
Внутр. вызов	: # 5 (GHX-305A не имеет)											
Внешний вызов	: # 6											

Как поставить звонок по интеркому на удержание

Вы можете поставить звонок по интеркому на удержание с помощью кнопки HOLD.

Кнопка	Процедуры	Разбор
	<ul style="list-style-type: none"> Чтобы вы могли воспользоваться этой функцией, у телефона должна быть кнопка ICM. Чтобы запрограммировать кнопку ICM, SPEED + SPEED + Мелкая кнопка + 7 7 6 При разговоре по интеркому, нажмите кнопку HOLD. 	
GSX/E 8 кнопка, GK-BS, -		
	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, если кнопка ICM является мягкой кнопкой. Чтобы запрограммировать кнопку ICM, 7 6 * + Мелкая кнопка + 7 7 6 	
	<p>Чтобы продолжить разговор,</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку ICM, которая запрограммирована как мягкая кнопка, еще раз. 	

Программирование мягких кнопок

Кнопка	Процедуры	Разброс станций
	<p>Как запрограммировать мягкие кнопки.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SPEED два раза. Нажмите мягкую кнопку. Изучите таблицу и введите нужный код. 	
 	<p>Как стереть мягкую кнопку.</p> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SPEED два раза. Нажмите мягкую кнопку, которую нужно стереть. Нажмите кнопку FLASH. Нажмите кнопку MON. 	
G5X/E 8 кнопок, GK-8S.		
	<ul style="list-style-type: none"> Поднимите трубку и наберите 7 6 *. Нажмите мягкую кнопку. Изучите таблицу и введите нужный код. Положите трубку. 	



Коды программирования мягких кнопок

Код прямого доступа	номер станции	Музыка	7 7 3 (в G5X-36/46/616) * 7 3 (в G5X-358A) 7 7 5 (в G5X-36/46/616)
Перевод на ожидание	700-706	Сброс	
Поиск группы	710-717	Доступ к внеш. лин.	
Сохранение номера	7 7 4	Доступ к группам	9
Идентификационный код доступа		Группа # 1	8 1
Установка	7 4 4	Группа # 2	8 2
Изменение	7 4 5	Группа # 3	8 3
Блокировка звонка	7 4 7	Группа # 4	8 4
Отмена блокировки	7 4 6	Группа # 5	8 5
Ввод кода регистра	7 5 9	Группа # 6	8 6
Автонабор	7 6 7	Группа # 7	8 7
Предв. сообщения	7200 ~7220	(Группы 84-87 только у G5X-36/46/616)	
Универсальный ответ	7 7 7	Индивидуальная линия	
Циклическая кнопка	7 9		
Кнопка ICM	7 7 6		
Скоростной набор			
Скор. наб. станции	SPEED + номер (30-15)		
Скор. наб. системы	SPEED + номер (20-99)		
Повторный набор			
Последнего номера (в GK-24/36)	SPEED + *		
Сохранение	REDIAL		
	SPEED + #		

Клавиатура G5X/E, GK-8-кнопочный

SPEED	7 6 0
CONF	7 6 1
CALLBK	7 6 2
DND/FCR	7 6 3
FLASH	7 6 4
MUTE	7 6 5
MON	7 6 6

Функция будильника

Кнопка	Процедуры
	<p>Как установить время.</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 3 1 (регулярный) или 7 3 2 (только один раз). Введите зону станций. (6 цифр) Если одна, наберите номер дважды. Введите время, после того, как услышите подтверждающий сигнал. (HHMM=час и минуты) в 24-часовом режиме. (HH=час = 00-23, MM=минуты = 0-59) Нажмите кнопку MON.
	<p>Чтобы отменить звонок будильника.</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 3 3. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите зону станций. Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Нажмите кнопку MON.

Подавление функции DND ("не беспокоить")

Оператор системы может подавить функцию DND.

Кнопка	Процедуры
	<p>После того, как вы услышите сигнал DND.</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 3. Ждите, пока не ответит номер.


Отключение доступа к внешней линии

Кнопка	Процедуры
	<ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 0. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Нажмите кнопки внешних линий, которые вы хотите отключить. Блокированная внешняя линия постоянно горит на станции оператора. Другие станции не будут иметь доступа к блокированной внешней линии.

Как создать свои собственные сообщения


Кнопка	Процедура
	<ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 3 7. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите номер, под которым вы хотите сохранить свое сообщение (11-20). (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите сообщение с помощью кодов, которые указаны ниже. (Сообщение не должно превышать 24 символа, включая пробелы.) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A = [1] [2] S = [1] [2] C = [4] [2] D = [1] [2] E = [1] [2] F = [4] [2] G = [1] [4] H = [1] [4] I = [4] [4] J = [1] [2] K = [1] [2] L = [4] [2] M = [1] [2] N = [1] [2] O = [4] [2] P = [1] [2] Q = [1] [1] R = [1] [2] S = [4] [2] T = [1] [2] U = [1] [2] V = [4] [2] W = [1] [2] X = [1] [2] Y = [4] [2] Z = [4] [1] . = [1] [2] , = [1] [1] пробел = [4] [4]</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Положите трубку или нажмите кнопку MON.

Установка времени/даты


Кнопка	Процедура
	<ul style="list-style-type: none"> Введите 7 3 9. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите 10 цифр YY(год) MM(месяц) DD(дата) HH(час) mm(минуты). (YY(год) = 90-99, MM(месяц) = 01-12, DD(дата) = 01-31, HH(час) = 00-23, mm(минуты) = 00-59) Вы услышите подтверждающий сигнал и увидите новую дату и время.

Удаление пароля

Если вы забыли пароль, то удалить его можно только со станции оператора системы.


Кнопка	Процедура
	<ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 3 4. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите зону станций (6 цифр). (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Нажмите кнопку HOLD. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Нажмите кнопку MON.

Ночной перевод звонка

Кнопка	Процедура
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку DND/FOR на станции оператора системы, чтобы включить или выключить функцию.

Установка пароля доступа

Система может заблокировать станции других пользователей с помощью пароля.

Кнопка	Процедура
	<ul style="list-style-type: none"> Введите 7 4 4 и ваш 4-значный код. (Вы услышите сигнал подтверждения.) Нажмите кнопку MON. <p>Чтобы поставить пароль на внешние звонки,</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 7. (Вы услышите подтверждающий сигнал, а кнопка MUTE будет мигать.) Нажмите кнопку MON. <p>Теперь вы сможете сделать только звонки по интеркому. Если пароль не зарегистрирован, то другие станции не могут воспользоваться этой функцией.</p> <p>Чтобы отменить пароль блокировки внешних звонков,</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 8 и ваш пароль. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Нажмите кнопку MON. <p>Если пароль не зарегистрирован, то другие станции не могут воспользоваться этой функцией.</p> <p>Чтобы изменить пароль,</p> <ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 4 5 и ваш старый пароль. (Вы услышите подтверждающий сигнал, если он правильный.) Введите новый пароль (4 цифр: 0000-9999). Нажмите кнопку MON. <p>Если пароль не зарегистрирован, то другие станции не могут воспользоваться этой функцией.</p>


Скоростной набор из системы

В системе можно сохранить группу номеров, которые могут быть доступны для станций. Эти номера дают доступ к наиболее часто набираемым номерам внешних линий.

Кнопка	Процедура
	<ul style="list-style-type: none"> Нажмите кнопку SPEED два раза. (Или нажмите кнопку SPEED и кнопку внешней линии.) Введите номер скоростного набора. (20-99) Наберите номер, который нужно сохранить. Нажмите кнопку SPEED.

Программирование сообщений пользователя

Оператор может запрограммировать сообщение, которое будет появляться на дисплее телефона, пользователь которого звонит на вашу станцию.

Кнопка	Процедура
	<ul style="list-style-type: none"> Наберите 7 3 7. (Вы услышите подтверждающий сигнал.) Введите номер сообщения пользователя (10-20). Введите сообщение. (До 24 букв. См. коды в "Программирование вашего имени") Нажмите кнопку HOLD.