



Стандартные телефонные аппараты фирмы Руководство пользователя

GHX, GDK, LDK

Внимательно прочтайте руководство
перед началом эксплуатации телефона.
Оставьте ее для будущего пользования.

Инструкция пользователя SLT в УАТС LDK/GDK

Ввод кода тарификации (*):

Для идентификации вызовов система предоставляет пользователям коды тарификации для последующей распечатки путем ввода кода тарификации во время внешнего соединения:

Во время набора номера или во время соединения:

- Кратковременно нажмите рычаг отбоя.
- Наберите **5 0** или **5 5 0** (LDK-300/100). и код тарификации. (код тарификации может содержать до 12 цифр)
- Кратковременно нажмите рычаг отбоя.
- Продолжите разговор и повесьте трубку после его окончания .

Сигнал о неповешенной трубке (*):

Если трубка осталась неповешенной на неопределенное время , абоненту будет подан пронзительный сигнал.

- Для отмены сигнала повесьте трубку.

Превышение класса сервиса (GDK100/162/FP-II) :

Эта функция позволяет авторизованному пользователю обойти запрет на междугородние вызовы

- Наберите **3** .
(Код доступа к программированию)
- Наберите код **1 8**.
- Введите пароль (5 цифр).
- Нажмите отбой.
(Слышно подтверждение)
- Вы услышите тон набора.

Превышение класса сервиса (LDK-300/100):

Программирование Вашего имени(*):

- Снимите трубку.
- Наберите **3** или **5 6 3** (LDK-300/100).
- Наберите **3 0** или **7 4** (LDK-300/100).
- Введите Ваше имя.
- Нажмите кнопку отбоя.
(Слышен сигнал подтверждения)
- Повесьте трубку.

Следующие функции доступны только в GDK-162/100/FP II Программная версия 'ОТЕЛЬ'

Прослушивание ребенка (*):

Эта функция позволяет прослушивать комнату в отеле с любого другого телефона.

Для активации режима в комнате:

- Снимите трубку.
- Введите номер вашей комнаты.
- (Слышен тон подтверждения)

Чтобы деактивировать режим в комнате:

- Поднимите и повесьте трубку.

Чтобы включить прослушивание с любого тlf в системе:

- Снимите трубку.
- Наберите номер своей комнаты.
- Вы услышите тон DND, затем наберите номер своей комнаты опять.
- После подтверждения - режим включен.

Функция Убрано/Грязно (*):

Уборщица может обновлять статус любой комнаты. Для регистрации 'Убрано' на тlf гостя,

- Наберите **3**. (Код доступа к программе)
- Наберите **7 8**. (Слышно подтверждение)

Для регистрации 'Грязно' на тlf гостя,

- Наберите SLT PGM код **3**.
- Наберите код **7 9**.
(Слышно подтверждение)

Руководство пользователя терминала абонентской линии (SLT) GHX

Как сделать внешний звонок

- Поднимите трубку.
- Наберите нужный код доступа.
308A : 9 , 81~83 или 8801~8803
36 : 9 , 81~87 или 8801~8812
46 : 9 , 81~87 или 8801~8814
616 : 9 , 81~87 или 8801~8806
- Наберите номер.

Как сделать звонок по интеркому

- Поднимите трубку.
- Наберите 3-значный номер интеркома.

Как поставить звонок на удержание (отдельная линия)

- Поступил внешний звонок. Положите и сразу поднимите трубку.
- То же самое, чтобы продолжить разговор. (система)
- Поступил внешний звонок. Положите и сразу поднимите трубку.
- Наберите 8.
- Чтобы продолжить разговор, наберите 8 *.

Как восстановить звонок на удержании

- Поднимите трубку.
- Наберите 8 9 (или 8 #) и номер линии.
(01-03 : 308A, 01-12 : 36, 01-14 : 46, 01-06 : 616)

Как перевести звонок на другой номер

- Поступил внешний звонок. Положите и сразу поднимите трубку.
- Наберите нужный номер станции.
- Повесьте трубку.
(или, повесьте трубку после того, как объявит о переводе)

Сброс

Разъединяет внешнюю линию.

- Поступил внешний звонок. Положите и сразу поднимите трубку.
- Наберите 7 5 1 телефонный номер.

Переадресация звонка

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 5 4 .
- Наберите номер для переадресации.

0 - без условий, 2 - если номер занят

1 - если номер не отвечает,

3 - если занят или не отвечает

5 - если находится вне сети

(В GHX-308A не нужно набирать номер для переадресации.)

- Если вы используете типы 1-4, наберите доп. номер. (Если выбираете тип 5, наберите телефонный номер для переадресации.)
- Повесьте трубку.
- Как отменить: поднимите трубку, наберите 754.
- Повесьте трубку.

Сохранение номеров скоростного набора

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 5 5 .
- Наберите номер скоростного набора.
(00~09 : 36/46, 00~19 : 308A/616)
- Наберите номер, который вы хотите сохранить.
- Положите и сразу поднимите трубку.
(Вы услышите подтверждающий сигнал.)

Как использовать скоростной набор

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 5 * или 758
- Наберите номер скоростного набора.
(00~09 : 36/46, 00~19 : 308A/616)
- Повесьте трубку.

Как перевести звонок на ожидание

- Если номер занят,
- Положите и сразу поднимите трубку.
 - Наберите 3 .
 - Говорите, когда номер ответит.

Как получить звонок на ожидании

- На ваш телефон поступил предупрежд. сигнал.
- Повесьте трубку, чтобы ответить на второй звонок, или проигнорируйте второй звонок.

Сообщение об ожидании

- Чтобы оставить сообщение об ожидании,
- Наберите номер интеркома.
 - Положите и сразу поднимите трубку.
 - Наберите 7 5 6 .
 - Повесьте трубку.

Чтобы ответить на сообщение об ожидании,
(Только на GHX-36/46, нельзя применять без специального устройства)

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 5 6 .
- Звонок поступит на оставившую сообщение станцию

Возвратный звонок

Чтобы оставить запрос на возвратный звонок,

- Наберите номер. (Если занят, услышите короткие гудки.)
- Наберите 7 5 6 .
- Повесьте трубку.

Конференция

Вы можете установить конференцию с двумя внешними или одной внутренней станцией. (Чтобы установить конференцию с внешними станциями, необходимо включить функцию многоканальной конференции)

- Наберите номер одной стороны.
- Положите и сразу поднимите трубку и наберите 7 5 2 .
- Наберите номер внутренней стороны, которую вы хотите подключить к разговору.
- Когда он ответит, положите и сразу поднимите трубку.
- Наберите 7 5 2 .

Руководство пользователя терминала абонентской линии (SLT) GHX

Идентификационный код доступа

Идентификационный код доступа позволяет заблокировать вашу станцию во избежание неавторизованного пользования.

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 4 4 и введите 4-значный код (0000~9999)
- Повесьте трубку.

Чтобы изменить идентификационный код,

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 4 5 .
- Введите ваш старый идентификационный код.
- Наберите новый код.
- Повесьте трубку.

Блокировка внешних звонков

Если ваша станция зарегистрирована,

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 4 7 .
- Повесьте трубку.

Отмена блокировки внешних звонков

Если ваша станция была зарегистрирована и заблокирована,

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 4 8 и введите код доступа.
- Повесьте трубку.

Функция будильника

Система может автоматически сделать звонок на вашу станцию в определенное время.

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 4 1 (постоянно) или 7 4 2 (один раз).
- Введите время (HHMM) в 24-часовом режиме.
(HH (часы) : 00~23, MM (минуты) : 00~59)
- Повесьте трубку.

Чтобы отменить функцию будильника,

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 4 3 .
- Повесьте трубку.

Универсальный ночной ответ

Если ночью поступает звонок,

- Поднимите трубку.
- Наберите код доступа UNA (универсального ночного ответа) 7 7 7 .
- Если такой код запрограммирован, то вы сможете ответить на этот звонок.

Стандартные сообщения

Вы можете выбрать стандартные сообщения, которые будут появляться на дисплее звонящего вам телефона.

- Поднимите трубку.
- Наберите 7 2 .
- Наберите номер сообщения (01~20).

Сообщения типа I

- | | |
|-----------|------------------------------------|
| 0 0 : | отмена сообщения |
| 0 1 : | OUT OF LUNCH |
| 0 2 : | ON VACATION |
| 0 3 : | OUT OF OFFICE - BACK AM |
| 0 4 : | OUT OF OFFICE - BACK PM |
| 0 5 : | OUT OF OFFICE - BACK TOM |
| 0 6 : | OUT OF OFFICE - BACK UNKN |
| 0 7 : | OUT OF TOWN |
| 0 8 : | IN A MEETING |
| 0 9 : | AT HOME |
| 1 0 : | AT BRANCH OFFICE |
| 1 1~2 0 : | Собственные сообщения пользователя |

Сообщения типа II

(Только для GHX-36/46/616. Вы можете выбрать сообщения типа I или II.)

- | | |
|-----------|--|
| 0 0 : | отмена сообщения |
| 0 1 : | Lunch, return at xx:xx (xx:xx : время (4 цифры)) |
| 0 2 : | On vacation, return on xx:xx
(xx:xx : время или дата (4 цифры)) |
| 0 3 : | Absent, return at clk xx:xx (xx:xx : вр. (4 цифры)) |
| 0 4 : | Absent, return at dt xx:xx(xx:xx : дата (4 цифры)) |
| 0 5 : | Out Of Office - Back Tom |
| 0 6 : | Out Of Office - Call To xxxx (макс. 12 цифр) |
| 0 7 : | In Office xxx (номер интеркома) |
| 0 8 : | Meeting clk xx:xx (xx:xx : время (4 цифры)) |
| 0 9 : | At Home |
| 1 0 : | At Branch Office |
| 1 1~2 0 : | Собственные сообщения пользователя |

- Повесьте трубку.

Вызов (Для GHX-308A только внешний вызов)

- Поднимите трубку.
- Наберите номер зоны вызова.
- Сделайте свое сообщение.
- Повесьте трубку.

Зоны вызова

Общий вызов :	# 0	Все внутренние зоны :	# 5
Внутр. зона 1 :	# 1	Внешний вызов :	# 6
Внутр. зона 2 :	# 2		

Чтобы ответить на вызов: # 7 (### на GHX-308A)

Программирование имени

- Поднимите трубку.

- Наберите 755* и введите имя (до 7 букв)

A = [1] [2]	B = [+] [2]	C = [#] [2]	D = [1] [3]	E = [+] [3]
F = [#] [3]	G = [1] [4]	H = [-] [4]	I = [#] [4]	J = [1] [5]
K = [-] [5]	L = [#] [5]	M = [1] [6]	N = [-] [6]	O = [#] [6]
P = [1] [7]	Q = [-] [1]	R = [+] [7]	S = [#] [7]	T = [1] [8]
U = [-] [8]	V = [#] [8]	W = [1] [9]	X = [-] [9]	Y = [#] [9]
Z = [#] [1]	.	= [1] [1]	пробел = [#] [#]	

- Положите и сразу поднимите трубку.

- Повесьте трубку.

(Чтобы стереть имя, наберите 755*. Затем положите сразу поднимите трубку.)

Функция DND ("не беспокоить")

- Поднимите трубку.
- Наберите 753, чтобы вкл/выкл. функцию DND.
- Повесьте трубку

Инструкция пользователя SLT в УАТС LDK/GDK**Чтобы сделать внешний вызов:**

- Снимите трубку.
- Наберите **9**.
- Наберите нужный номер.

Чтобы сделать внутренний вызов:

- Снимите трубку.
- Наберите внутренний номер.

**Чтобы поставить вызов на
удержание: (LDK-300/100, GDK-16/20W)**

- Во время разговора кратковременно нажмите рычаг отбоя.
- Наберите **5 9** (GDK-16/20W) или **5 6 0** (LDK-300/100).

Чтобы вернуть вызов из удержания:

- Снимите трубку.
- Наберите **8 ##** (для LDK-300/100: **8 ***)

Чтобы сделать внешний вызов**Через прямой доступ к группам
внешних линий:**

- Снимите трубку.
- Наберите **8** и номер группы внешних линий.
LDK-300: 01~72, LDK-100 : 01 ~ 40
GDK-162: 01~48, GDK-100: 01~24
GDK-FPII: 01~09, GDK-16/20W: 1~4
- Наберите нужный номер.

**Чтобы сделать внешний вызов через
прямой доступ к внешним линиям:**

- Снимите трубку.
- Наберите **8 8** и порядковый номер внешней линии.
LDK-300: 001~200, LDK-100 : 01~24
GDK-162: 01~96,GDK-100: 01~48
GDK-FPII: 01~34, GDK-16: 1~6
GDK-20W: 1~8
- Наберите нужный номер.

**Перехват входящего вызова(*)
(Call Pick-up) :**

- Снимите трубку.
- Наберите **7**.
- Наберите № звонящеого телефона.

Вторжение/CALL BACK :**(Ожидание освобождения)**

- После приема сигнала 'Занято' от вызываемого абонента, нажмите (*) (в GDK-100/162). (в LDK-300/100 и GDK-16/20W, кратковременный отбой и (*))
- Сигнал вторжения слышен на занятом тлф***.
- Когда абонент ответит, говорите или переадресуйте вызов (кратковременный отбой).

* Этот режим должен быть разрешен системным администратором. Если нет, то после нажатия (*) будет задействован режим CALL BACK (одновременный звонок Вам и занятому абоненту при его освобождении).

Ответ на ожидающий вызов :

- Вы услышите в трубке предупреждающий сигнал.
- Прервите текущий разговор, чтобы принять новый вызов.

**Чтобы ответить на ожидающий
в очереди вызов(GDK) :**

- Сигнал предупреждения об ожидающем вызове будет слышен в трубке.
- Завершите предыдущий вызов чтобы ответить на новый

**Чтобы сделать перевод с
предупреждением:**

- Во время разговора кратковременно нажмите рычаг отбоя.
- Наберите нужный внутренний номер и дождитесь ответа.
- Предупредите абонента о вызове.
- Повесьте трубку чтобы завершить перевод.

*** Функции помеченные (*),
недоступны в GDK-16/20W.**

Инструкция пользователя SLT в УАТС LDK/GDK

Чтобы сделать перевод без предупреждения:

- Во время разговора кратковременно нажмите рычаг отбоя.
- Наберите нужный внутренний номер.
- Повесьте трубку чтобы завершить перевод.

Автонабор последнего набранного номера:

- Снимите трубку
- Наберите **5 2** или **5 5 2** (LDK-300/100).

Сохранение номеров в системные ячейки сокращенного набора:

- Снимите трубку.
- Наберите **5 5** или **5 5 5** (LDK-300/100).
- Наберите номер ячейки сокращенного набора.
 - LDK-300/100: 000~099
 - GDK-162/100/FPII : 00~19
 - GDK-16(Ранее V4.0) : 00~19,
 - GDK-20W(Ранее V3.0) : 00~19
 - * 01~20 : GDK-16(V1.0~V3.0),
GDK-20W (V1.0~V2.0)
- Наберите номер для сохранения в данной ячейке.
- Кратковременно нажмите рычаг отбоя.
- После сигнала подтверждения повесьте трубку.

Использование системных ячеек сокращенного набора:

- Снимите трубку.
- Наберите **5 8** или **5 5 8** (LDK-300/100).
- Наберите нужный номер ячейки.
 - LDK-300/100: 000~099
 - GDK-162/100/FPII : 00~19
 - GDK-16(Ранее V4.0) : 00~19,
 - GDK-20W(Ранее V3.0) : 00~19
 - * 01~20 : GDK-16(V1.0~V3.0),
GDK-20W (V1.0~V2.0)

Перехват вызова в Pick up - группе:

Когда в Вашей группе слышен неотвечененный звонок,

- Снимите трубку.
- Наберите **6 6** или **5 6 6** (LDK-300/100).
- Говорите с абонентом

Как оставить сообщение о Вашем вызове:

- Снимите трубку.
- Наберите нужный внутренний номер
- В случае неответа:
- Нажмите кратковременно рычаг отбоя.
- Наберите **5 6** или **5 5 6** (LDK-300/100).
- Повесьте трубку.

Как установить перевод

(переадресацию на другой номер):

- Снимите трубку.
- Наберите **5 4** или **5 5 4** (LDK-300/100).
- Выберите тип перевода(Для GDK) :
 - 1 - Безусловный,
 - 2 - Если занято
 - 3 - Если неответ
 - 4 - Если занято/неответ
 - 5 - Безусловный на внешнего абонента
 - # - Отмена предыдущего перевода
 - 6 - Безусловный: все входящие внешние вызовы - на внешнего абонента

А также перевод на голосовую почту:

- 7 - Если неответ-1 (через 4 сек)
- 8 - Если неответ-2
(Через предустановленное время)
- 9 - Если занято

*. В **GDK-16/20W**, возможен только первый тип перевода на голосовую почту
(5 4 + 7: Если занято/неответ)

- *. Выберите тип перевода для **LDK-300/100**:
 - 0 - Дистанционный
 - 1 - Безусловный,
 - 2 - Если занято
 - 3 - Если неответ
 - 4 - Если занято/неответ
 - 5 - Безусловный на внешнего абонента
 - 6 - Безусловный на внешнего абонента если неответ
 - 7 - Безусловный: все входящие внешние вызовы
 - на внешнего абонента
(Только дежурный)
 - # - Отмена предыдущих переводов.

Инструкция пользователя SLT в УАТС LDK/GDK

- Введите номер абонента / Hunt-группы / или (#) используется для перевода на голосовую почту согласно типу перевода, указанному ранее). после (#) введите № ячейки голосовой почты для перевода (01-72).
- План нумерации абонентов в:

GDK-162 : 100~291 / 620~649***
 GDK-100 : 100~235 / 620~634***
 GDK-FPII : 100~177 / 620~627***
 GDK-16 : 100~115 / 61~64***
 GDK-20W : 100~133 / 61~64***
 LDK-300 : 100~399 / 620~667***
 LDK-100 : 100~227 / 620~634***

- *** Номера HUNT- групп
- Повесьте трубку.
 - Для отмены перевода: снимите трубку и наберите **5 4** и #.
- (в LDK-300/100, наберите **5 5 4** и # или **5 5 9**.)

Установление конференции:

В системе можно установить

3-стороннюю конференцию:

- Снимите трубку.
- Наберите номер 1-го абонента (внешнего или внутреннего)
- кратковременно нажмите рычаг отбоя.
- Наберите номер 2-го абонента.
- Когда 2-ой абонент ответит, кратковременно нажмите рычаг отбоя раза в течении 2 секунд. После этого между Вами и двумя сторонами установлена связь.

Установка режима 'Не беспокоить' (DND) :

- Снимите трубку.
- Наберите **5 3** или **5 5 3** (LDK-300/100).
- Повесьте трубку.

Отмена режимов: 'Перевод', 'Не беспокоить', 'Предустановленное сообщение'

- Снимите трубку.
- Наберите **5 3** или **5 9**. (в GDK-16/20W **5 9** недоступно) (**5 5 9** в LDK-300/100)
- Повесьте трубку.

Переключение между двумя удержива-емыми абонентами:

- Во время разговора с одним абонентом кратковременно нажмите рычаг отбоя. Вызов встанет на удержание. Удерживающий абонент будет слышать музыку (если установлена), а Вы – длинный гудок.
- Наберите номер другого абонента.
- Когда второе соединение установлено Вы можете переключаться между абонентами, кратковременно нажимая рычаг отбоя.
- Чтобы перейти в режим конференции нажмите отбой два раза в течении 2 сек.

Универсальный ночной ответ:

- Когда Вы слышите как ночью звонит какой-то телефон, чтобы ответить на вызов с Вашего:
- Снимите трубку.
- Наберите код UNA **6 9** или **5 6 9** (LDK-300/100).
- Вы будете соединены с входящим вызовом если эта линия запрограммирована как UNA, независимо от группы в которую она входит.

Оповещение:

- Снимите трубку.
- Наберите код зоны оповещения (см следующий раздел)
- Передайте Ваше сообщение.
- Повесьте трубку.

Дистанционный перевод(*)

- Снимите трубку любого тlf(SLT).
- Наберите **5 4** или **5 5 4** (LDK-300/100).
- Наберите **0**.
- Наберите внутренний номер тlf (Вашего), вызовы с которого должны быть переадресованы.
- Наберите код авторизации этого тlf. (Код авторизации необходимо задать до установки удаленного перевода)
- Наберите внутренний номер, куда следует переадресовывать вызовы.
- Повесьте трубку.

Инструкция пользователя SLT в УАТС LDK/GDK

Программирование кода

авторизации (*):

- Снимите трубку.
- Наберите **5 6 3 и 3** (LDK-300/100).
- Наберите **4 4** или **3 1** (GDK).
- Введите 5 цифр кода авторизации.
- нажмите кнопку отбоя.

Оповещение 'Ответ с любого телефона' (Meet Me Page):

Когда услышите оповещение:

- Наберите **4 4**.
(LDK-300/100: **5 4 4**, GDK-16/20W: **# 6**).
- Вы будете соединены с тlf,
пославшем оповещение.

Постановка в очередь (*):

Если Вы пытаетесь выйти на линию,
которая занята, Вы можете запросить
систему поставить Вас в очередь на
занятие данной линии.

- Снимите трубку.
- Кратковременно нажмите кнопку отбоя.
- Наберите **5 6** или **5 5 6** (LDK-300/100).
- После подтверждающего сигнала
повесьте трубку.

Парковка вызова (*):

Во время соединения с абонентом:

- Кратковременно нажмите кнопку отбоя.
- Введите номер парковочной ячейки.
LDK-300 : 601~619
LDK-100 : 601~610
GDK-162 : 601~619
GDK-100 : 601~610
GDK-FPII: 601~606
GDK-16/20W:601~606
*** GDK-16 : Ранее V4.0**
GDK-20W : Ранее V3.0

- Положите трубку.
- Вернуть запаркованный вызов может любой абонент в системе. Для этого необходимо ввести номер ячейки парковки этого вызова.

Коды зон оповещения для GDK:

Все зоны : **4 9** (# 0 в GDK-16/20W)
 Все внутренние : **4 3** (# 4 в GDK-16/20W)
 Внутренняя зона 1 : **4 0 1** (#1 в GDK-16/20W)
 Внутренняя зона 2 : **4 0 2** (#2 в GDK-16/20W)

⋮
 Внутренняя зона xx : **4 xx**

GDK-162 : xx=00-20
GDK-100 : xx=00-15
GDK-FPII: xx=00-05

Внешняя зона 1 : **4 6**
 (только в GDK-162/100/FPII)
 Внешняя зона 2 : **4 7** (Только в GDK-162/100)
 Все внешние зоны : **4 8** (# 3 в GDK-16/20W)

Коды зон оповещения для LDK-300/100:

Все зоны :	5 4 9
Все внутренние:	5 4 3
Внутренняя зона 1:	5 0 1
⋮	⋮
Внутренняя зона 15:	5 1 5 (LDK-100)
⋮	⋮
Внутренняя зона 30:	5 3 0
Внешняя зона 1:	5 4 5
⋮	⋮
Внешняя зона 3:	5 4 7
Все внешние зоны :	5 4 8

Голосовое сообщение (для GDK):

- 1- *О времени:*
 - Снимите трубку.
 - Наберите **6 7 1**.
 - Вы услышите сообщение, 'Время ЧЧ:ММ'
- 2- *О дате:*
 - Снимите трубку.
 - Наберите **6 7 2**.
 - Вы услышите сообщение "Число XX:XX"
- 3- О Вашем внутреннем номере.
 - Снимите трубку.
 - Наберите **6 7 3**.
 - Вы услышите сообщение о Вашем внутреннем номере: 'Ваш Номер xxxx'

Инструкция пользователя SLT в YATC LDK/GDK

Прослушивание информации о статусе внутреннего тlf (для GDK):

- Снимите трубку.
- Наберите **6 7 7**.
- Вы услышите следующую информацию : (a-h)
 - a) Внутренний номер
 - b) Режим звонка H/T/P
 - c) Listed message
 - d) Время будильника (am или pm)
 - e) Не беспокоить
 - f) Перевод на внутренний XXXX
 - g) Перевод на ячейку сокращенного набора XXX
 - h) Заблокировано
(Временное изменение COS)
 - i) Класс сервиса(COS) X

Предустановленные сообщения (*) :
Вы можете установить символьное сообщение на дисплее Вашего телефона, Объясняющее Причину Вашего отсутствия:

- Снимите трубку.
- Наберите **3(GDK)** или **5 6 3**(LDK-300/100).
(Код ввода программы)
- Наберите **7 7(GDK)** или **5 1** (LDK-300/100).
- Наберите номер сообщения: (01~10)

01 + (время)	Обед в вернуться в ЧЧ:ММ
02 + (число)	В отпуске вернуться ХХ:ХХ
03 + (время)	Нет в офисе , вернуться в ЧЧ:ММ
04 + (число)	Нет в офисе , вернуться ХХ:ХХ
05	числа
06 + (внешний номер)	Нет в офисе , вернуться - неизвестно
07 + (внешний номер)	Вызов ХХ.... (17 цифр)
08 + (внешний номер)	В офисе , тlf XXXX
09	На совещании вернуться ЧЧ:ММ
10	Дома
	В филиале
- Нажмите кратковременно рычаг отбоя.
- Повесьте трубку.

Чтобы стереть предустановленное сообщение:

- Снимите трубку и наберите **3 + 7 7 + #**.
В LDK-300, кратковременно нажмите кнопку отбоя и наберите: **563 + 5 1 + #**.
- Повесьте трубку.

Для активации перевода на DVU (GDK) :

- Снимите трубку.
- Наберите **5 4**.
- Наберите **7, 8** или **9**.
(Выбор типа перевода на DVU в GDK)
- Повесьте трубку.

Для деактивации перевода на DVU (GDK):

- Снимите трубку.
- Наберите **5 4**.
- Нажмите **#**.
- Повесьте трубку.

Для GDK-16/20W, чтобы записать персональное приветствие:

- Снимите трубку.
- Наберите **5 4 + 7 + #**.
- Запишите Ваше сообщение.
- Повесьте трубку.

Для GDK-16/20W, удаление персонального приветствия:

- Снимите трубку.
- Наберите **5 4 + 7 + #**.
- Повесьте трубку.

Чтобы записать комментарий к переводу (переадресации) (GDK):

- Снимите трубку.
- Наберите **6 7 4**
(Для перевода по неответу)
или **6 7 #** (Для перевода по ЗАНЯТО).
- Запишите Ваше сообщение.
- Повесьте трубку.

Прослушивание комментария к переводу (GDK):

- Снимите трубку.
- Наберите **6 7 6**
(Для перевода по неответу)
или **6 7 0** (для перевода по ЗАНЯТО).
- Вы услышите свое сообщение
- Наберите **6 7 5**
(Для перевода по неответу)
или **6 7 *** (для перевода по ЗАНЯТО).
- Повесьте трубку.
(Ваше сообщение удалено)

Инструкция пользователя SLT в УАТС LDK/GDK

Запись сообщения оповещения (GDK):

- Снимите трубку.
- Наберите **6 7 8**.
- Надиктуйте сообщение.
- Положите трубку.

Прослушивание/удаление сообщения оповещения (GDK):

- Снимите трубку.
- Наберите **6 7 9**.

Для записи персонального приветствия/комментария к переводу (LDK-300/100):

- Снимите трубку.
- Наберите **5 6 3**.
- После подтверждения наберите **6 1**.
- Запишите Ваше сообщение.
- Повесьте трубку.

Удаление персонального приветствия/комментария к переводу (LDK-300/100):

- Снимите трубку.
- Наберите **5 6 3**.
- После подтверждения наберите **6 6**.

Запись сообщения оповещения (LDK-300/100):

- Снимите трубку.
- Наберите **5 6 3**.
- После подтверждения наберите **6 5**.
- Запишите оповещение.
- Положите трубку.

Прослушивание/удаление сообщения оповещения(LDK-300/100):

Для GDK-16/20W, чтобы прослушать персональное приветствие:

- Наберите **5 7**.
- Вы услышите время и дату сообщения, затем само сообщение
- Повесьте трубку. (Сообщение будет удалено автоматически)

Для LDK-300/100:

- Для того, чтобы услышать записанное голосовое сообщение,
- Наберите **5 5 7**.
 - Вы будете проинформированы о количестве сообщений, а затем будет воспроизведен первое сообщение.
 - Чтобы удалить текущее голосовое сообщение и прослушать следующее наберите #1.
 - Чтобы сохранить текущее голосовое сообщение и прослушать следующее наберите #2.
 - Чтобы прослушать текущее голосовое сообщение наберите #3.

Для LDK-300/100:

Голосовое сообщение:

1 О времени и дате:

- Снимите трубку.
- Наберите **5 6 3**.
- После подтверждающего тона наберите **6 2**. Вы услышите текущее время и дату

2 О внутреннем номере:

- Снимите трубку.
 - наберите **5 6 3**.
 - После подтверждения наберите **6 3**.
- Вы услышите информацию о своем внутреннем номере

Для LDK-300/100:

Прослушивание информации о статусе тlf

- Снимите трубку.
- Наберите **5 6 3**.
- После подтверждения наберите **6 4**. Вы услышите следующую информацию: (a-h)
 - a) Внутренний номер
 - b) Режим ответа Intercom (Интерком).
 - c) Listed message X
 - d) Время будильника XX:XX AM или PM
 - e) Режим 'не беспокоить'
 - f) Перевод на номер XXXX
 - g) Перевод на ячейку сокращенного набора XXX
 - h) В очереди на линию XXX
 - i) Заблокировано
(Временное изменение COS)
 - j) Класс сервиса (COS) X